

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEITA RICHEL-MUOVIKALVOILLE



Seuraavia asennus- ja käyttöohjeita voidaan soveltuvin osin käyttää kaikkien muovikalvojen kanssa.

Varastointi

- kalvorullat tulee varastoida katetussa tilassa
- rullat täytyy suojata läpinäkymättömällä mustalla tai valkealla muovilla
- pitkäaikainen varastointi (vuosia) suorassa auringonpaisteessa heikentää kalvon antifog- ominaisuuksia

Asentaminen

RICHEL INC AB-kalvon (antifog) asentaminen:

Kalvoon painettu etiketti täytyy olla luettavissa kasvihuoneen sisältä!:

RICHEL COEX4S3COAB

RICHEL INC CR-kalvolla (ei antifog-käsittelyä) ei asennussuunnalla ole merkitystä:

- runkorakenteessa, jonka päälle kalvo asennetaan, ei saa olla teräviä kulmia ym, mitkä saattaisivat vahingoittaa kalvoa
- kalvo tulisi asentaa lämpimällä ilmalla (15-23 °C)
 - jos kalvon asennus tehdään talvella, täytyy se kiristää uudelleen seuraavana kesänä
- kalvojen limittäminen täytyy tehdä päätuulensuunnan mukaisesti
- ylikuumenemisen estämiseksi kasvihuonetta täytyy tuulettaa, vaikka se olisi tyhjä jos kalvon tukemiseen käytetään teräsvaijereita:
 - vaijereissa ei saa olla ruostetta ja ne on kiristettävä hyvin
 - vaijereita on oltava niin paljon, että kalvo asettuu hyvin kaaren muotoon
- tietyt kemikaalit (erityisesti kloori) voivat heikentää kalvon ominaisuuksia. Vältä pitkäaikaista kontaktia kalvon ja kemikaalien välillä.

Kalvon puhdistus

Kalvo kannattaa pestä kerran vuodessa:

- puhdistus pelkällä vedellä tai miedolla pesuaineella
- pesu helppoa esim. pitkän kankaan avulla (kangas kastetaan veteen ja hangataan muutaman kerran edestakaisin kaaren yli)
- pesu on paras suorittaa syksyllä, tällöin kalvo säilyy puhtaana pölystä ym. pidempään
- ero valonläpäisyyssä puhdistamattomaan kalvoon verrattuna todella suuri